



Kürze die NZG an den Ecken diagonal bis kurz vor die Naht ein.
Wende das Steckfach (TB) durch die Wendeöffnung.



Forme die Ecken und Kanten gut aus.
Büggle die Kanten des Steckfaches.
Dabei büggest du jetzt auch die NZG der Wendeöffnung 1 cm zur linken Seite um.