

Banana Split nähen



Jetzt kommen die Seitenteile dran.



Stecke beide Seitenteile bündig rechts auf rechts an das Steckfach.
Achte darauf, dass die NZ im unteren Bereich 1 cm übersteht.
Dadurch ergibt sich eine schöne Rundung.