

Reissverschluss einnähen



Jetzt brauchst du die zwei vorbereiteten Schnittteile, deinen Endlosreißverschluss und Klammern oder Wundertape zum Fixieren des RVs.



Lege den Oberstoff mit der rechten Seite nach oben vor dich.
Stecke den RV bündig mittig rechts auf rechts an die lange, gerade Kante.
Lass den RV an den Seiten jeweils mindestens 1-2 Zentimeter überstehen (siehe Pfeil).