PERFEKT SAUM ☐ off-white ■ / 100% PES / 30 g/m² / GP: 40 mm x 50 m / SB: 40 mm x 3 m

EIGENSCHAFTEN: Zwei leichte, elastische, fixierbare Gewebebänder aus Synthesefasern, die jeweils mit der Haftmasse nach außen liegend mit einem Blindstich verbunden sind.

ANWENDUNGSGEBIET: Weiche, abdruckfreie Säume an Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln, die nicht mehr genäht werden müssen.
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG:
1. Saumkante versäubern, Saum umbügeln (min. 4 cm), den Saum wieder öffnen und Perfekt Saum einlegen. Die schmale Seite nach oben, den sichtbaren Blindstich zur Saumseite, die unsichtbare Seite nach außen.
2. Mit feuchtem Tuch schrittweise ca. 10 Sek. aufbügeln. Ein evtl. Saumabdruck wird entfernt, indem mit der Bügeleisenspitze unter die obere Saumkante gebügelt wird.

10 s 30 P

SAUMFIX ☐ transparent / 100% PA / 25 g/m² / GP: 30 mm x 100 m / SB: 30 mm x 5 m

EIGENSCHAFTEN: Bügelbares Haftmassenband ohne Trägerpapier.

ANWENDUNGSGEBIET: Zum Verbinden von Stofflagen, z.B. einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen. Kein Durchnähen mehr nötig.
Alle Stoffe.

VERARBEITUNG:
1. Saumkante versäubern und umbügeln. Saumfix in den Saum einlegen.
2. Das Bügeleisen etwa 10 Sek., Schritt für Schritt, mit einem feuchten Tuch aufdrücken. Nicht schieben.

10 s 60 P

STRETCHFIX BAND ☐ transparent / 100% PU / 20 g/m² + Trägerpapier / SB: 30 mm x 5 m

EIGENSCHAFTEN: Elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier.

ANWENDUNGSGEBIET: Weiche Saumkonstruktion bei elastischen Bekleidungsstücken.
Leichte bis mittelschwere, elastische Stoffe.

VERARBEITUNG:
1. Stretchfix T30 entlang der Kante bei 2-3 Punkten, trocken, zwischen 10 und 12 Sek. aufbügeln und anschließend den Saum in Bandbreite in den Bruch bügeln (noch bevor das Papier abgezogen wird). So hat man sofort die Saumbreite und den Bruch definiert, ohne abmessen zu müssen.
2. Dann Papier vollständig auskühlen lassen und abziehen. Saum nach oben schlagen, mit einem feuchten Tuch abdecken und bei 2-3 Punkten ca. 10-12 Sek. Schritt für Schritt aufdrücken. Nicht schieben.

10-12 s 40 P